



*C/Miguel de Cervantes, 36 - 11550 Chipiona

*Tfl. +34 956 37 20 43

www.liquid-store.com

INSTRUCCIONES DE USO MAQUINA DE ALGODON DE AZUCAR

Saque todas las piezas de la maquina de la caja de su embalaje.

Elimine todas las sujecciones, para el buen transporte, que traiga la maquina.

Ponga el protector (cazuela) de aluminio encima de la maquina de tal modo que las cuatro presillas de la cazuela puedan atarse a las cuatro travillas de la maquina, para su buena sujeccion.

Llenaremos de azucar el recipiente del centro de la maquina,es el que da calor para que se derrita.

En el panel de mando podra ver 4 factores.

1º Cuadrado donde marca la temperatura.

2º Boton "Fuse",se desenrosca y es para cambiar el fusible cuando se funda.

3º Manivela circular "Con....."Es para nivelar la temperatura (nuevo modelo solo tiene un botón para calentar la maquina)

4º "Power" Apagar y encender

Antes de empezar humedezca la cazuela de aluminio con un paño.

Encender la maquina y dar al maximo a la manivela, espere unos 3 minutos aproximadamente y empezara a echar algodón, IMPORTANTE una vez que empiece el algodón a salir no se olvide de poner la manivela a la media potencia de calor .

Recomendamos que utilice para liar el algodón,palos cuadrados.

RECUERDE que no puede dejar restos de azucar en el recipiente del calor, cuando añada azucar necesita gastarla toda,para que cuando se enfrie no sea un problema despues.

LIMPIEZA

La cazuela puede limpiar como desee,la zona del calor puede limpiar los bordes y la zona mas alta con el mismo palo de madera de liar el algodón,necesita tener cuidado de no utilizar agua en abundancia,con un paño exprimido tendra suficiente.